

ТЕХНИКАPLUS

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕСЕРТА СЛАШ

СЛАШ

ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕСЕРТА СЛАШ

начало работы и приготовление сиропа

1



Перед началом работы:

- Убедитесь в том, что аппарат отключен от электропитания
- Снимите крышку колбы

ВНИМАНИЕ!

Некоторые движущиеся части внутри емкости, могут стать причиной травм. **Обязательно отключайте гранитор от сети перед выполнением любых действий внутри емкости.**

2




Приготовление сиропа:

- Возьмите сухую смесь для приготовления замороженного десерта слаш, упаковка 840г
 - Налейте в емкость 5 л охлажденой воды.
 - Тонкой струйкой высыпьте смесь из пакета в воду.
 - Перемешайте сироп венчиком до полного растворения сухой смеси.



3



Залейте в резервуар с вращающимся механизмом подготовленный сироп.

4



После помещения ингредиентов в гранитор, установите крышку на место.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя заливать горячую жидкость в резервуар.

Не следует превышать отметку MAX.

Не позволяйте жидкости опускаться ниже отметки MIN.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не включайте машину, если крышка не установлена.

ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕСЕРТА СЛАШ

приготовление замороженного десерта слаш

5




6



7




8



На общей панели кнопок аппарата **по очереди включите** кнопки:

- Главный включатель
- Выключатель света



Затем на общей панели кнопок аппарата **переведите тумблер**:

Заморозка(I) / Режим охлаждения (II) в положение Заморозка (I)



На индивидуальной панели кнопок **для каждой колбы нажмите тумблер**:

- Заморозка (I)
- Вращение

Если необходимо **готовить одновременно в разных колбах** замороженный и охлаждённый продукт переключите индивидуальный переключатель заморозка/охлаждение:

- для заморозки в положение «I»
- для охлаждения в положение «II»

Если необходимо оставить продукт в машине (во всех колбах) на ночь, обязательно переключите общий тумблер заморозка/охлаждение — в положение «II».

В этом случае:

- 1) продукт, находясь в охлаждённом жидким состоянии, сохраняет свои свойства более длительное время
- 2) продлевается срок службы компрессора.


ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДЕСЕРТА СЛАШ

приготовление охлажденных напитков и регулировка граниты


9



10



11



12



Для получения охлажденных напитков, переключите клавишу в положение Охлаждение (II). Запускается режим охлаждения, на общей панели кнопок аппарата.

Если необходимо **готовить одновременно в разных колбах** замороженный и охлаждённый продукт переключите индивидуальный переключатель заморозка/охлаждение:

- для заморозки в положение «I»
- для охлаждения в положение «||»

Консистенция граниты регулируется с помощью специального винта, показанного на рисунке:

- + повышает вязкость,
- понижает вязкость

Понижение вязкости